

κούς αριθμούς αναγνωρίσεων καπνού, ώστε να διασφαλίσετε τη βέλτιστη προστασία.

- Ο ανιχνευτής καπνού λειτουργεί μόνο με φορτισμένες και σωστά τοποθετημένες μπαταρίες. Ο ανιχνευτής καπνού δεν επιτρέπει να λειτουργήσει με συσσωρευτές.
- Ο ανιχνευτής καπνού δεν επιτρέπει να επικαλυφθεί με χρώμα.
- Ο ανιχνευτής καπνού αναγνωρίζει τον καπνό μιας πυρκαγιάς και όχι τη πλόγα την ίδια.
- Οι ανιχνευτές καπνού δεν διενεργούν την κατάσταση της πυρκαγιάς. Σε περίπτωση συναγερμού ενεργήστε ήρεμα και με λογική, δοκιμαζόντας τα κατάλληλα μέτρα και ειδοποιήστε ενδεχομένως την πυροσβεστική.
- Ο ανιχνευτής καπνού θα πρέπει να ακούγεται σε όλους τους χώρους της κατοικίας.
- Άτομα τα οποία βρίσκονται υπό την επίηρση αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών ενδεχομένως να μην αφυπνιστούν.

Περιεχόμενα παράδοσης

Ανιχνευτής καπνού TX / RX	1
Μπαταρία	1 x 9-V μπακ
Υλικό τοποθέτησης	Βίδες, ούπατ
Οδηγίες Χρήσης	1

Παρακάτω ελέγξτε σχολαστικά το περιεχόμενο της συσκευασίας. Εάν κάτι λείπει ή εάν κάτι έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ΔΕΝ επιτρέπει να θέσετε σε χρήση τον ανιχνευτή καπνού!

Εγκατάσταση

Πιθανά σημεία τοποθέτησης

Ένας ανιχνευτής καπνού μπορεί να επιτηρήσει μία κυκλική επιφάνεια διαμέτρου 4 μέτρων. Τοποθετήστε ως εκ τούτου

- έναν ανιχνευτή καπνού στο χώρο του χολ (επιτήρηση οδού διαφυγής μεταξύ του καθιστικού χώρου και του χώρου του υπντου,
- από έναν ανιχνευτή καπνού στο σαλόνι και στο υπνοδωμάτιο,
- σε πολυώροφες οικίες τουλάχιστον από έναν ανιχνευτή καπνού ανά όροφο στην περιοχή του χολ,
- σε σοφίτες που έχουν διαμορφωθεί ως κατοικίες από έναν ανιχνευτή καπνού πάνω από τη σκάλα. Βλέπε 1.

1	Υπνοδωμάτιο
2	Χολ
5	Καθιστικό
6	Υπόγειο

Ακατάλληλα σημεία τοποθέτησης

- Ο ανιχνευτής καπνού δεν επιτρέπει να τοποθετείται
- κοντά σε κανάλια αέρα και ισχυρό ρεύμα αέρα,
- απευθείας στην κορφή της οροφής (απόσταση τουλάχισ. 30 cm προς την κορφή της οροφής),
- σε χώρους όπου δημιουργούνται έντονοι ατμοί, σκόνη ή καπνός (Παράδειγματα είναι το συνεργείο, κουζίνα, λουτρό, πλυστήριο κλπ.),
- Σε δωμάτια με θερμοκρασίες άνω των + 40 °C ή κάτω των + 5 °C. Βλέπε 1.

3	Λουτρό
4	Κουζίνα

Διστάσεις τοποθέτησης και αποστάσεις

- Τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού μόνο σε ταβάνια χωρίς αρμούς και αδιαπεράστα από τον καπνό.
- Τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού αμέσως κάτω από το ταβάνι.
- Τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού πάντα σε οριζόντια θέση (ακόμη και σε οροφές με κλίση).
- Η απόσταση ενός ανιχνευτή καπνού προς τον τοίχο, η οποία περιέχει ένα άνοιγμα προστασίας, είναι τουλάχιστον 50 cm και μέγιστο 25 cm. Βλέπε 2.
- Τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού ενδιάμεσα πάνω από το άνοιγμα της πόρτας. Βλέπε 3.

Βήματα τοποθέτησης

<div></div> <div>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!</div>
<div><ul style="list-style-type: none">Κίνδυνος βαριού τραυματισμού από πρόκληση ζημιάς σε καλώδια ή αγωγούς!➡ Προσέγγιζέ κατά την τοποθέτηση για ενδεχόμενη ύπαρξη καλωδιώσεων τοποθετημένων στον τοίχο. Για σφάλματα τοποθέτησης δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη. Απευθυνθείτε σε περίπτωση ερωτήσεων σε έναν ειδικό!</div>

Για την τοποθέτηση του ανιχνευτή καπνού ενεργήστε ως ακολούθως:

- Διασφαλίστε στο σημείο τοποθέτησης να μην υπάρχουν αγωγοί ρεύματος, νερού ή αερίου.
- Βιδώστε την πλάκα τοποθέτησης (4-1) στο προ-βλεπόμενο σημείο τοποθέτησης με δύο βίδες σε απόσταση των περ. 80 mm στην οροφή. (Ανάλογα με τη σύσταση της οροφής θα πρέπει πρώτα να διανοίξετε δύο τρύπες και να στερεώσετε τις βίδες με τη βοήθεια των ούπατ).
- Πάρτε την μπαταρία 9-V μπακ και συνδέστε αυτήν με τη σωστή πολικότητα στο κλιπ μπαταρίας του ανιχνευτή καπνού (4-2).
- Τοποθετήστε την μπαταρία 9-V μπακ στη θυρίδα μπαταρίας του ανιχνευτή καπνού (4-2). Προς τούτο θα πρέπει να στρώσετε το σύρτη (4-3) μέσα στη συσκευή. Ο σύρτης (4-3) αποτρέπει την τοποθέτηση του ανιχνευτή καπνού χωρίς μπαταρία.
- Τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού (4-2) στην πλάκα τοποθέτησης (4-1) και συστήριpte τον ανιχνευτή καπνού (4-2) προς την κατεύθυνση του βέλους, μέχρι να κομπώσιει με χαρακτηριστικό θόρυβο.

- Διενεργήστε μετά την τοποθέτηση έναν λειτουργικό έλεγχο! Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου (4-4). Η λειτουργία του προειδοποιητικού ήχου και της ενδεικτικής λυχνίας ελέγχεται.

Δήλωση του ανιχνευτή καπνού στο σύστημα συναγερμού

Ο ανιχνευτής καπνού TX / RX μπορεί να συνδεθεί σε ένα σύστημα συναγερμού της σειράς Protect. Πέρα από αυτό μπορεί να ενεργοποιηθούν και άλλα συστήματα συναγερμού και να μεταβιβαστούν μηνύματα συναγερμού μέσω του τηλεφωνικού δικτύου. Όταν το σύστημα συναγερμού ενεργοποιηθεί από έναν άλλο ανιχνευτή καπνού, τότε μέσω του συστήματος συναγερμού ενεργοποιούνται και αυτός ο ανιχνευτής καπνού και η παραδοθεί σε έναν συναγερμό καπνού.

- Εγγραφήφωνής** στο σύστημα συναγερμού το σημείο μενού Εγγραφή φωνής.
- Πατήστε στον ανιχνευτή καπνού το πλήκτρο ελέγχου (4-4).
- Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη του συστήματος συναγε-ρού το μήνυμα **Χρονοκαυστ.**, μαζί με έναν αριθμό ή δήλωση στο σύστημα συναγερμού ήταν επιτυχής.
- Τροποποιήστε την καταχώρηση στο σύστημα συναγε-ρού σε περίπτωση απαίτησης.

- Το πως γίνεται η διαμόρφωση του συστήματος συναγερμού μπορείτε να το βρείτε στις Οδηγίες Χρή-σης.

Τακτική συντήρηση και περποίησης

- Αποθέσεις σκόνης και ιστιοι αράχνης μπορεί να ε-πιηρεάσουν τη λειτουργία του ανιχνευτή καπνού και να προκαλέσουν λανθασμένους συναγερμούς.

- Να καθαρίζε τις επιφάνειες του περιβλήματος με ένα μαλακό πανί, το οποίο να μην έχει χνούδια. Μη χρησιμο-ποιείτε χημικά ή επιθετικές σκόνες.
- Καθαρίζετε τις οπές ανοίγματος καπνού με ένα πινέλο 3. Απομακρύνετε σε περίπτωση που χρειάζεται τη σκόνη και τον ιστό της αράχνης.
- Διενεργήστε μία φορά το μήνινα 1 x και μετά από κάθε αντικατάσταση μπαταριών ένα λειτουργικό έλεγχο.
- Διενεργήστε μία φορά το χρόνο 1 x μία αντικατάσταση μπαταριών.

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος:	120 g
Διαστάσεις (Ø x Υ):	108 x 53,5 mm
Συχνότητα:	868 MHz
Μπαταρία:	1 x 9-V μπακ

Υποδείξεις για την αποκομιδή

- Το παρακάτω σύμβολο σημαίνει ότι η αποκομιδή των **πλεκτρονικών και ηλεκτρικών πλάκων συσκευών**, λόγω των νομικών διατάξεων πρέπει να διενεργείται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

- Υποκρεούστε από το νόμο να διενεργείτε την αποκομιδή των **συσσωρευτών και μπαταριών** σε αρμόδια σημεία συλλογής, τα οποία παρέχουν τα κατάλληλα δοχεία συλλογής. Η αποκομιδή διενεργείται δωρεάν. Τα σύμβολα υποδεικνύουν, ότι οι ηλεκτρικοί συ-σσωρευτές και οι μπαταρίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα και ότι θα πρέπει να οδηγούνται στην ανακύκλωση μέσω των σημείων συλλογής. Η αποκομιδή των **υλικών συσκευσιών** να γίνεται αντίστοιχα με τις τοπικές προδιαγραφές.

Τεχνικές τροποποιήσεις

Οι παρούσες Οδηγίες Χρήσης αποτελούν πληροφοριακό υλικό. Το περιεχόμενο τους δεν αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία είναι απλώς ονομαστικές τιμές. Οι περιγραφόμενοι εξοπλισμοί και επιλογές ενδέχεται να αποκλίνουν λόγω των ειδικών ανά χώρα προδιαγραφών.

Σήμανση CE

CE Η συσκευή εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της κατευθυντήριας οδηγίας EU: 1999/5/EG (R&TTE)

Η σήμανση CE πάνω στη συσκευή πιστοποιεί την εναρμόνιση.

<div></div> <div>DK</div>

Røgalarm TX / RX

Garanti

Kære kunde!
Det glæder os, at du har valgt dette apparat.
I tilfælde af en defekt bedes du give apparatet tilbage sam- men med kvitteringen for købet og den originale emballage til den forhandler, hvor du har købt det.

Normal anvendelse

Røgalarmen TX / RX tjener til at fastslå røg i indendørs rum for så at afgive et højtlydt akustisk signal. Desuden afgiver røgalarmen TX / RX et radiosignal, som kan modtages af alarmanlæg fra Protect-serien. Røgalarmen TX / RX kan også modtage et signal fra alarmanlægget og herved akti- veres for at signalere en røgalarm.

Forudsætning for en brug svarende til anlæggets formål er den korrekte installering af dette samt, at instruktionerne i denne brugervejledning iagttages og overholdes.

Enhver anden anvendelse gælder som ikke værende i over- ensstemmelse med den brug, som apparatet normalt anvendes til. Indgruben eller ændringer, der ikke er beskrevet i denne brugervejledning, er ikke tilladt og fører til beskadig-

gelse af dette produkt. Derudover kan risici som f.eks. kort- slutning, brand, elektrisk slød etc. ikke udelukkes.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

<div></div> <div>ADVARSEL!</div>

- Fare for at blive kvalt på grund af smådele, embal- lage- og beskyttelsesfolier!**
- Hold produktet og dens emballage uden for børns rækkevidde!**

<div></div> <div>FORSIGTIG!</div>

- Kan skade hørelsen.**
- Den høje advarselsslyd kan skade hørelsen.**
- Røgalarmen må ikke bruges eller afprøves i nærhe- den af dine ører.**

Henvisninger vedr. brugen

- Røgalarmen overvåger kun et begrænset område Instal- leret derfor tilstrækkeligt mange røgalarmere for at garantere en optimal beskyttelse.
- Røgalarmen fungerer kun med funktionsdygtige, korrekt satte batterier. Røgalarmen må ikke anvendes med genop- ladelige batterier.
- Der må ikke males hen over røgalarmen.
- Røgalarmen deklarerer røg fra en brand og ikke selve flammerne.
- Røgalarmen slukker ikke en brand. Ved en alarm skal du handle roligt og velovervejte, indled egnede foranstaltninger og alarmér i givet fald brandvæsenet.

- Røgalarmen skal kunne høre i hele boligen.
- Mennesker, der er påvirket af spiritus, medicin eller narkotika bliver muligvis ikke vækket af signallyden.

Leveringsomfang

Røgalarm TX / RX	1
Batteri	1 x 9 V-blok
Monteringsmateriale	Skruer, rawplugs
Brugervejledning	1

Kontrollér omhyggeligt pakkens indhold. Skulle noget mang- le eller være blevet beskadiget ved transporten, må røgalar- men IKKE tages i brug!

Installation

Anbefalede monteringssteder

En røgalarm kan overvåge et cirkelformet område med 4 meter diameter. Montér derfor

- en røgalarm i gangområdet (flugtvejsovervågning) mel- lem stue- og soveområdet,
- enholdvisn i røgalarm i hver stue og soveværelse,
- ved huse i flere etager mindst en røgalarm pr. etage i gangområdet,
- ved loftslejligheder en røgalarm henne over trappen. Se 1.

1	Soveværelse
2	Gang
5	Stue
6	Kælder

Uegnede monteringssteder

Røgalarmen må ikke monteres

- i nærheden af luftkanaler og stærk trækluft,
- direkte i tagspidsen (afstand til tagspidsen min. 30 cm),
- i rum, hvor der opstår stærk damp, stov eller røg (for eksempel værksted, køkken, badeværelse, bryggers osv.),
- 6 i rum med temperaturer over + 40 °C eller under + 5 °C. Se 1.

3	Badeværelse
4	Køkken

Monteringsmål og afstande

- Montér kun røgalarmen på lofter uden fuger og hvor røg ikke kan trænge igennem.
- Montér røgalarmen umiddelbart under loftet.
- Montér altid røgalarmen i vandret position (også ved skrå vægge).
- En røgalarm skal have en afstand på mindst 50 cm og højest 250 cm til den væg, som indeholder den åbning, som skal overvåges. Se 2.
- Anbring røgalarmen i midten over døråbningen. Se 3.

Monteringstrin

<div></div> <div>ADVARSEL!</div>
<div><ul style="list-style-type: none">Fare for alvorlige kvæstelser på grund af beskadigelse af kabler eller ledninger!➡ Vær ved monteringen opmærksom på ledninger, som eventuelt er installeret i væggen. Vi fralægger os ethvert ansvar for monteringsfejl. Kontakt en fagmand, hvis du er i tvivl.</div>

Ved monteringen af røgalarmen skal man gå frem på den følgende måde:

- Kontrollér, at der ikke befinder sig strøm-, vand- eller gasledninger på monteringsstedet.
- Skriv monteringspladen (4-1) fast i loftet på det fast- lagte monteringssted med to skruer i en afstand på ca. 80 mm. (Afhængigt af loftets type skal der først bores to huller og skrueene skal fastgøres ved hjælp rawplugs.)
- Tag 9 V-blokken og forbind den med poleme i den rigtige retning med røgalarmens battericlip (4-2).

- Læg 9 V-blokken ind i røgalarmens batterium (4-2). Hertil skal riglen (4-3) skubbes ind i apparatet. Riglen (4-3) forhindrer, at røgalarmen monteres uden batteri.
- Sæt røgalarmen (4-2) på monteringspladen (4-1) og drej røgalarmen (4-2) i pilens retning, til man kan høre, den er gået i bak.

- Gennemfør en funktionskontrol efter monteringen! Tryk på kontrollasten (4-4). Funktionen på signallyd og kontrollampe testes.

Tilmelde røgalarm på alarmanlægget

Røgalarmen TX / RX kan tilmeldes på et alarmanlæg fra Protect-serien. Via dette kan der så aktiveres yderligere alarmeringssystemer og afgives alarmeddelelser via tele- fonnettet. Hvis alarmanlægget udløses af en anden røga- larm, bliver også denne røgalarm aktiveret over alarman- lægget og signalerer en røgalarm.

- Vælg menupunktet **Registrer** på alarmanlægget.
- Tryk på kontrollasten (4-4) på røgalarmen.
- Hvis meddelelsen **Røgalarm** vises på alarmanlægget display med et nummer bagved, er tilmeldingen på alarman- lægget lykkedes.
- Om nødvendigt kan du ændre posteringen i alarmanlæg- get.

- I brugsanvisningen til alarmanlægget kan du se, hvordan alarmanlægget skal konfigureres.

Regelmæssig vedligeholdelse og pleje

- Støvaflejringer og spindelvæv kan påvirke røgalarmens funktion og føre til fejlarmer.

- Rengør kabinetets overflade med en blød og fugtgrå klud. Brug ikke kemikalier eller skurende rengøringsmidler.
- Rengør rognidsstrømsåbningerne med en pensel.
- Fjern efter behov stov og spindelvæv.
- Udfør 1x om måneden og efter hvert batteriskift en funk- tionskontrol.
- Foretag 1x om året et batteriskift.

Tekniske data

Vægt:	120 g
Mål (Ø x H):	108 x 53,5 mm
Frekvens:	868 MHz
Batteri:	1 x 9 V-blok

Henvisninger vedrørende bortska- felse

- Symbolet, som ses ved siden af, betyder at **brugte elektriske og elektroniske apparater og batterier** skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffaldet på grund af lovbestemmelserne.

- Ifølg loven er du forpligtet til at bortskafe **akku- er og batterier** sikkert via batteriforhandlerne samt ved de tilsvarende indsamlingssteder, som stiller tilsva- rende beholdere til rådighed. Bortskaftelsen er gratis. Bort- skaftelsen er gratis. Symbolerne betyder, at genopladelige og almindelige batterier under ingen omstændigheder må bortskaffes som husholdningsaffald, men skal afleveres på de pågældende indsamlingssteder. **Emballeringsmate- rialer** bortskaftes i følge de lokale bestemmelser.

Tekniske ændringer

Formålet med denne brugervejledning er at informere. Dens indhold er ikke omfattet af aftalen. Alle angivne data er kun mærkeverdier. Det beskrevne udstyr og optioner kan være forskellige afhængigt af det pågældende lands specifikke krav.

CE-markering

CE Apparatet opfylder kravene fra EU-direktivet: 1999/5/EG (R&TTE)

CE-markeringen på apparatet bekræfter konformiteten.

<div></div> <div>PL</div>

Czujka dymu TX/ RX

Gwarancja

Szanowni Państwo,
bardzo dziękujemy za wybór naszego urządzenia.

W przypadku usterki należy zwrócić urządzenie wraz z do- wodem zakupu i oryginalnym opakowaniem do sklepu, w którym zostało ono zakupione.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Czujka dymu TX / RX służy do wykrywania dymu w pomieszczeniach i akustycznego, głośnego sygnalizowania jego pojawienia się. Ponadto czujka dymu TX / RX wysyła sygnał radiowy, który może być odbierany przez instalacje alarmowe serii Protect. Czujka TX / RX może również odbie- rać sygnał z instalacji alarmowej i aktywować się, aby zasy- gnalizować alarm dymowy.
Warunkiem zastosowania zgodnego z przeznaczeniem jest prawidłowa instalacja oraz przestrzeganie wskazaówek za- wartych w tej instrukcji obsługi.

Każde inne zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Samodzielne zmiany lub przebudowa, które nie zostały opisane w instrukcji obsługi, są niedopusz- czalne i prowadzą do uszkodzenia produktu. Niewykluczone jest także wystąpienie zagrożeń, np. zwarcia, pożaru, po- rażenia prądem itp.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

<div></div> <div>OSTRZEŻENIE!</div>

- Ryzyko zadławienia ze względu na małe części, folię opakowaniową i ochronną!**
- Chronić produkt i opakowanie przed dostępem dzieci!**

<div></div> <div>OSTROŻNIE!</div>

- Niebezpieczeństwo uszkodzenia sluchu**
- Głośny dźwięk może spowodować uszkodzenie sluchu.**
- ➡ Nie używać ani nie testować czujki dymu w pobliżu uszu.**

Wskazówki dotyczące używania

- Czujka dymu nadzorują tylko ograniczony obszar! Aby zagwarantować optymalną ochronę, należy zamontować odpowiednią liczbę czujek dymu.
- Czujka dymu pracuje tylko ze sprawnymi, prawidłowo włożonymi bateriami. Czujka dymu nie może pracować z akumulatorkami.
- Czujka dymu nie może być zamalowana farbą.
- Czujka dymu rozpoznaje dym pożaru a nie płomienie.
- Czujki dymu nie gaszą pożaru. W razie alarmu należy zachować spokój, podjąć odpowiednie działania i ewentu- alnie zalarmować straż pożarną.
- Czujka dymu powinna być słyszalna w całym mieszka- niu.

- Sygnał alarmowy może nie obudzić osób będących pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków.

Zakres dostawy

Czujka dymu TX/ RX	1
Bateria	1 x bateria blokowa 9 V
Materiały montażowe	Śruby, kołki
Instrukcja obsługi	1

Prosimy dokładnie sprawdzić zawartość opakowania. W przypadku braku któregoś z elementów lub uszkodzeń po- wstałych podczas transportu, NIE wolno uruchamiać czujki dymu!

Instalacja

Zalecane miejsca montażu

Czujka dymu może nadzorować powierzchnię okręgu o średnicy 4 metrów. Należy zatem zamontować

- czujkę dymu w korytarzu (nadzorowanie drogi ewakuacji) między strefą mieszkalną a sypialnią,
- po jednej czujce w każdym pokoju mieszkalnym i sypia- lnym,
- w domach wielopiętrowych co najmniej jedną czujkę na piętrze w korytarzu,
- przy użytkowych poddaszach - jedną czujkę nad schodami. Patrz 1.

1	sypialnia
2	korytarz
5	pokój mieszkalny
6	piwnica

Nieprawidłowe miejsca montażu

- Czujka dymu nie może być montowana
- w pobliżu kanałów wentylacyjnych i miejsc z mocnym strumieniem powietrza,
- bezpośrednio na czubku dachu (odległość co najmniej 30 cm od czubka dachu),
- w pomieszczeniach, w których powstaje gęsta para, kurz lub dym (np. warsztat, kuchnia, łazienka, pralnia itp.),
- w pomieszczeniach z temperaturami powyżej + 40 °C lub poniżej + 5 °C. Patrz 1.

3	łazienka
4	kuchnia

Wymiary montażowe i odległości


- Montować czujkę dymu tylko na pozabawionych spoin, nieprzepuszczających dymu sufitach.
- Montować czujkę dymu bezpośrednio pod dolną płasz- czyną sufitu.
- Montować czujkę dymu zawsze w pozycji poziomej (ta- kże przy skośnych dachach)
- Odległość czujki dymu od ściany, która posiada otwór objęty ochroną, wynosi minimalnie 50 cm i maksymalnie 250 cm. Patrz 2.
- Umieścić czujkę dymu centralnie nad otworem drzwi- owym. Patrz 3.

Etapy montażu


<div></div> <div>OSTRZEŻENIE!</div>
<div><ul style="list-style-type: none">Niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń w wyniku uszkodzenia kabli lub przewodów!➡ Podczas montażu uważać na ewentualne przewody ułożone w ścianie. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy montażowe. W razie wątpliwości należy zwrócić się do specjalisty!</div>


Przy montażu czujki dymu postępować w następujący spo- sób:

- Upewnić się, czy w miejscu montażu nie przebiegają przewody elektryczne, wodne

• Montați central detectorul de fum deasupra orificiului ușii.
Vezi  3.

Pokyny k likvidaci

 Vedle uvedený symbol znamená, že **elektrická a elektronická použitá zařízení a baterie** musí být zlikvidovány podle zákonných předpisů odděleně od domovního odpadu.

 Ze zákona jste povinni **akumulátory a baterie** nechat bezpečně zlikvidovat v místě prodeje baterií nebo na příslušných sběrných místech, kde jsou připraveny odpovídající nádoby. Likvidace je bezplatná. Symboly značí, že akumulátory a baterie nelze v žádném

pripadá vyhodit do domovného odpadu a že se musí odvézt do sběrných surovin k jejich likvidaci. **Obalové materiály** likvidujte v souladu s místními předpisy.

Technické změny

Tento návod k obsluze slouží pro informaci. Jeho obsah není smluvním předmětem. Všechny uvedené údaje jsou pouze nominálními hodnotami. Popsané vybavení a varianty mohou být odlišné podle specifik dané země.

Značka CE

CE Přístroj splňuje požadavky směrnice EU: 1999/5/ES (R&TTE)

Značka CE na přístroji potvrzuje shodu.

SE

Dymový hlásič TX / RX

Záruka

Milý zákazník, sme radi, že ste sa rozhodli pre tento prístroj. V prípade poruchy vráťte prístroj s dokladom o zaplatení a s originálnym obalom do obchodu, kde ste ho kúpili.

Použitie podľa určenia

Dymový hlásič TX / RX slúži na rozpoznanie dymu vo vnútorných priestoroch a na následné vydanie hlasného zvukového signálu. Okrem toho dymový hlásič TX / RX vysiela rádiový signál, ktorý môžu zachytiť poplašné zariadenia série Protect. Dymový hlásič TX / RX môže takisto prijímať signál poplašného zariadenia a takto sa aktivovať, aby signalizoval dymový poplach.

Predpokladom na použitie podľa určenia je odborná inštalácia, ako aj rešpektovanie a dodržiavanie pokynov tohto návodu na obsluhu.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie, ktoré nie je podľa určenia. Svojpóľné zmeny alebo prestavby, ktoré nie sú popísané v tomto návode na obsluhu, nie sú povolené a spôsobujú poškodenie tohto výrobku. Navyše nie je možné vylúčiť nebezpečenstvá, ako napr. skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom atď.

Dôležité bezpečnostné pokyny

VAROVANIE!

- Nebezpečenstvo udusenia malými časťami, ochrannými a obalovými fóliami!**
- Zabráňte deťom k prístupu k výrobku a jeho obalu!**

POZOR!

- Môže byť poškodený sluch.**

Hlasný výstražný tón môže poškodiť sluch.

- Neprevádzkujte alebo netestujte dymový hlásič v blízkosti vašich uší.**

Pokyny na použitie

- Dymové hlásiče monitorujú iba ochránenú oblasť! Inštalujte preto dostatočné množstvo dymových hlásičov, aby sa zaručila optimálna ochrana.
- Dymový hlásič pracuje iba s funkčnými, správne založenými batériami. Dymový hlásič sa nesmie prevádzkovať s akumulátormi.
- Dymový hlásič sa nesmie natierať farbou.
- Dymový hlásič rozpoznáva dym požiaru a nie samotný plameň.
- Dymové hlásiče nehasia žiadny požiar. Pri poplachu konajte pokojne a rozvážne, urobte vhodné opatrenia a v prípade potreby zavolajte hasičov.
- Dymový hlásič by malo byť počuť v celej obytnej oblasti.
- Ľudí pod vplyvom alkoholu, liekov alebo drog signálny tón možno neprebudí.

Rozsah dodávky

Dymový hlásič TX / RX	1
Batéria	1 x 9V blok
Montážny materiál	skrutky, hmoždinky
NÁVOD NA OBSLUHU	1

Presne skontrolujte obsah balenia. Ak by niečo chýbalo alebo bolo poškodené pri preprave, NESMIETE dymový hlásič uviesť do prevádzky!

Inštalácia

Doporučené miesta montáže

Jeden dymový hlásič môže monitorovať kruhovú plochu s priemerom 4 metre. Montujte preto

- jeden dymový hlásič v oblasti chodby (monitorovanie únikových ciest) medzi obývacou oblasťou a spálňami,
- vždy jeden dymový hlásič v každej obývacej izbe a spálni,
- pri viacposchodových domoch aspoň jeden dymový hlásič na poschodie v oblasti chodby,
- pri podkrovných bytoch jeden dymový hlásič nad schodiskom. Pozri 1.

1	Spáľňa
2	Chodba
5	Obývacia izba
6	Pivnica

Nevhodné miesta montáže

Dymový hlásič sa nesmie montovať

- v blízkosti vetracích sácht a silného prúdenia vzduchu,

- priamo do vrcholu strechy (vzdialenosť min. 30 cm od vrcholu strechy),
- v priestoroch, v ktorých vzniká veľa pary, prachu alebo dymu (napríklad dielňa, kuchyňa, kúpeľňa, práčovňa atď.),
- v priestoroch s teplotami nad + 40 °C alebo pod + 5 °C. Pozri 1.

3	Kúpeľňa
4	Kuchyňa

Montážne rozmery a vzdialenosti

- Dymový hlásič montujte len na stropy, ktoré sú bez trhlín a neprepúšťajú dym.
- Dymový hlásič namontujte bezprostredne pod spodnú plochu stropu.
- Dymový hlásič montujte vždy vo vodorovnej polohe (aj pri zošikmej streche).
- Vzdialenosť dymového hlásiča od steny, ktorá obsahuje ochranný otvor, je aspoň 50 cm a maximálne 250 cm. Pozri 2.
- Prímontujte dymový hlásič do stredy nad otvor dveri. Pozri 3.

Montážne kroky

VAROVANIE!
<ul style="list-style-type: none">Nebezpečenstvo ťažkých poranení spôsobených poškodenými káblami alebo vedeniami! <p>➡ Pri montáži dávajte pozor na prípadné vedenia uložené v stene. Za chyby pri montáži nepreberáme žiadnu záruku. V prípade pochybností sa obráťte na odborníka!</p>

Pri montáži dymového hlásiča postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Zabezpečte, aby sa na mieste montáže nenachádzali žiadne vedenia elektrického prúdu, vody alebo plynu.
- Priskrutkujte montážnu dosku (4-1) na plánované miesto montáže pomocou dvoch skrutiek vo vzdialenosti cca. 80 mm na strop. (Podľa povahy stropu musíte najprv navŕiať dva otvory a upevniť skrutky pomocou hmoždínok.)
- Zoberie 9V blok batérie a pripojte ho so správnou polaritou na batériové svorky dymového hlásiča (4-2).
- Uložte 9V blok batérie do priehradky na batériu dymového hlásiča (4-2). Pritom musíte posunúť západku (4-3) do prístroja. Západka (4-3) bráni tomu, aby sa dymový hlásič namontoval bez batérie.
- Nasuňte dymový hlásič (4-2) na montážnu dosku (4-1) a otáčajte dymový hlásič (4-2) v smere šípky, kým počuťefne nezaskočí.

- Po montáži vykonajte kontrolu funkčnosti! Stlačte skúšobné tlačidlo (4-4). Funkčnosť sa testuje signálnym tónom a svetelnou kontrolkou.

Registrácia dymového hlásiča na poplašné zariadenie

Dymový hlásič TX / RX je možné zaregistrovať na poplašné zariadenie série Protect. Tým je potom možné aktivovať ďalšie poplašné systémy a prepájať poplašné hlásenia cez telefónnu sieť. Ak sa poplašné zariadenie spustí prostredníctvom iného dymového hlásiča, aktivuje sa cez poplašné zariadenie aj tento dymový hlásič a signalizuje dymový poplach.

- Zvoľte na poplašnom zariadení položku menu **Registrácia**.
- Stlačte na dymovom hlásiči skúšobné tlačidlo (4-4).
- Ak sa na displeji poplašného zariadenia zobrazí hlásenie **Dym.hlásič** nasledované číslom, registrácia do poplašného zariadenia bola úspešná.
- V prípade potreby zmeňte záznam v poplašnom zariadení.

- Keď nastavujete poplašné zariadenie, preštudujte si návod na obsluhu poplašného zariadenia.

Pravidelná údržba a starostlivosť

- Nánosy prachu a pavučiny môžu ovplyvniť funkčnosť dymového hlásiča a spôsobovať falošné poplachy.

- Vyčistite povrch telesa iba mäkkou handrou bez chlпов. Nepoužívajte žiadne chemikálie alebo abrazívne čistiace látky.
- Dymové vstupné otvory čistite pomocou štetca.
- V prípade potreby odstráňte prach a pavučiny.
- 1 x mesačne a po každej výmene batérie vykonajte kontrolu funkčnosti.
- 1 x ročne vykonajte výmenu batérie.

Technické údaje

Hmotnosť:	120 g
Rozmery (Ø x V):	108 x 53,5 mm
Frekvencia:	868 MHz
Batéria:	1 x 9V blok

Pokyny pre likvidáciu

- Vedľa uvedený symbol znamená, že **staré elektrické a elektronické zariadenia a batérie** sa musia na základe právnych predpisov likvidovať oddelene od domového odpadu.

Sie zákonne povinný bezpečne zlikvidovať **akumulátory a batérie** v obchode s predajom batérií alebo v oprávnených zberných surovinách, ktoré poskytujú vhodné kontajnery. Likvidácia je bezplatná. Symboly znamenajú, že akumulátory a batérie nesmiete v žiadnom prípade vyhodit' do domového odpadu a že sa musia odviezť do zberných surovin na ich likvidáciu. **Obalový materiál** zlikvidujte podľa lokálnych predpisov.

Technické zmeny

Tento návod na obsluhu slúži ako informácia. Jeho obsah nie je predmetom zmluvy. Všetky uvedené údaje sú iba menovité hodnoty. Popísané vyhotovenia a voľby sa môžu líšiť podľa špecifických požiadaviek krajiny.

Označenie CE

CE Tento prístroj spĺňa požiadavky smernice EU: 1999/5/ES (R&TTE)

Označenie CE na prístroji potvrdzuje zhodu.

SE

Rökdetektor TX / RX

Garanti

Bäste kund!

Tack för att du valt den här apparaten.

Vid en ev defekt ska apparaten tillsammans med in-köpskitto och originalförpackning återlämnas till den butik, där du köpt den.

Ändamålsenlig användning

Rökdetektor TX/RX är avsedd för avkänning av rök i in-omhuslokaler, för att då avge en kraftig ljudsignal. Dessutom sänder rökdetektor TX/RX ut en radiosignal, som kan tas emot av larmanläggningar i Protect-serien. Rökdetektor TX/RX kan också ta emot en signal från larmanläggningen, för att på så sätt aktiveras och avge en roklarmssignal. Förutsättning för ändamålsenlig användning är fackmässigt korrekt installation, liksom att anvisningarna i denna bruks-anvisning följs och innehålls.

All annan användning räknas som icke ändamålsenlig. Egenmäktiga förändringar eller ombyggnationer, vilka inte finns beskrivna i denna bruksanvisning, är otillåtna och leder till att denna produkt skadas.Uöver detta kan risker, som exempelvis kortslutning, brand, elstotar etc, inte uteslutas.

Viktiga säkerhetsanvisningar

VARNING!

- Kvävningsrisk genom smådelar, förpacknings- och skyddsfolie!**
- ➡ Håll barn borta från produkten och dess emballage!**

FÖRSIKTIGHET!

- Hörseln kan ta skada.**
- Den högljudda varningssignalen kan skada hörseln.**
- ➡ Använd eller testa inte rökdetektorn i närheten av öronen.**

Anvisningar för användningen

- Rökdetektorer övervakar enbart ett begränsat områdeltn-stallera därför tillräckligt många rökdetektorer, för att sä-kerställa ett optimalt skydd.
- Rökdetektorn fungerar enbart med funktionsdugliga, rätt insatta batterier.Rökdetektorn får inte användas med ex-terna batterier.
- Rökdetektorn får inte övermålås.
- Rökdetektorn känner av röken från en brand och inte själva lägan.
- Rökdetektorer släcker ingen brand.Agera lugnt och planerat vid ett larm: påbörja lämpliga åtgärder och larma brandkåren vid behov.
- Det ska gå att höra rökdetektorn i hela bostadsutrymmet.
- Personer påverkade av alkohol, mediciner eller droger kanske inte vaknar av signaltonen.

Leveransomfattning

Rökdetektor TX / RX	1
Batteri	1 x 9-V-block
Montagematerial	Skruvur, pluggar
Bruksanvisning	1

Kontrollera förpackningens innehåll noggrant. Skulle något saknas eller ha blivit skadat under transporten, får rökdek-torn INTE tas i bruk!

Installation

Rekommenderade installationsplatser

En rökdetektor kan övervaka ett cirkelformat område med 4 meters diameter. Montera därför

- en rökdetektor i hallar (övervakning av utrymningsvägar) mellan bostadens allmänna och sovrumssektioner,
- vardera en rökdetektor i varje bostads- och sovrum,
- i hus med flera våningar minst en rökdetektor i hallen på varje våningsplan,
- i samband med inredd vind en rökdetektor ovanför trappan. Se 1.

1	Sovrum
2	Hall
5	Vardagsrum
6	Källare

Olämpliga installationsplatser

Rökdetektorn får inte monteras

- i närheten av luftkanaler och kraftigt luftdrag,
- direkt i taknocken (avstånd min. 30 cm från taknocken),
- i lokaler där kraftigt ånga, damm eller rök bildas (exempel är verkstäder, kök, badrum, tvättstugor etc.),
- i rum med temperaturer över + 40 °C eller under + 5 °C. Se 1.

3	Badrum
4	Kök

Monteringsmått och avstånd

- Montera rökdetektorn enbart i skarvfria innetak, som inte släpper igenom rök.
- Montera rökdetektorn direkt under innetakets undersida.
- Montera alltid rökdetektorn i vågrätt läge (även i sam-band med snedtak).
- Avståndet mellan en rökdetektor och en vägg, som in-nehåller en öppning som ska skyddas, ska uppgå till minst 50 cm och högst 250 cm. Se 2.
- Placera rökdetektorn centrall över dörröppningen. Se 3.

Monteringssteg

VARNING!
<ul style="list-style-type: none">Risk för allvarliga personskador genom skador på kablar eller ledningar! <p>➡ Var vid monteringen uppmärksam på eventuella i väggen dragna ledningar. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för monteringsfel. Vänd dig i tveksamma fall till en fackman!</p>

Gör på följande sätt för att montera rökdetektorn:

- Förvissa dig om, att inga inga el-, vatten- eller gasled-ningar finns på platsen för installationen.
- Skruva fast montageplattan (4-1) i taket på den avsedda installationsplatsen med två skruvar på ett avstånd om ca. 80 mm. (Allt efter innetakets beskaffenhet måste du först borra två hål och fästa skruvarna med hjälp av plug-gar.)
- Ta det fyrkantiga 9 V-batteriet och anslut detta med rätt polaritet till rökdetektorns batteriklämma (4-2).
- Lägg in det fyrkantiga 9 V-batteriet i rökdetektorns batteri-fack (4-2). För detta måste du skjuta in spärren (4-3) i apparaten. Spärren (4-3) förhindrar, att rökdek-te-torn monteras utan batteri.
- Sätt rökdetektorn (4-2) på montageplattan (4-1) och vrid rökdetektorn (4-2) i pilens riktning tills du hör att den snapper in i läge.

- Efter monteringen ska du göra en funktionskontroll! Tryck på testknappen (4-4). Så testas funktionen hos signalton och kontrollampa.

Logga in rökdetektor i larmanläggning

Rökdetektor TX/RX kan loggas in i en larmanläggning i Pro-tect-serien. Uöver detta kan ytterligare alarmeringssystem aktiveras och larmmeddelanden lämnas via telefonnätet. Om larmanläggningen utlöses av en annan rökdetektor, aktiveras även denna rökdetektor via larmanläggningen och avger en roklarmssignal.

- Välj menyposten **registrering** på larmanläggningen.
- Tryck in rökdetektorns testknapp (4-4).
- Om på larmanläggningens display visas meddelandet **Rökdetektor** med ett efterföljande nummer, så lyckades inloggningen.
- Andra posten i larmanläggningen vid behov.

- Hur larmanläggningen konfigureras, framgår av bruks-anvisningen för larmanläggningen.

Regelbundet underhåll och skötsel

- Dammavlagringar och spindelväv kan negativt påverka rökdetektorns funktion och leda till falsklarm.

- Rengör höljets yta med en mjuk, luddfri trasa. Använd inga kemikalier eller skurmedel.
- Rengör rökintagsöppningarna med en pensel.
- Avlägsna damm och spindelväv vid behov.
- Utför en funktionskontroll en gång i månaden och efter varje batteribyte.
- Byt batteri en gång om året.

Tekniska data

Vikt:	120 g
Dimensioner (Ø x H):	108 x 53,5 mm
Frekvens:	868 MHz
Batteri:	1 x 9-V-block

Anvisningar för avfallshantering

- Vidstående symbol innebär, att **förbrukade elektriska och elektroniska apparater och batte-rier** på grundval av lagstadgade bestämmelser ska avfallshanteras separerade från hushållssoporna.

Enligt lag är du skyldig att på ett säkert sätt **av-fallshantera batterier** via motsvarande behållare, uppställda hos batterisäljande butiker eller kommu-nala uppsamlingsställen. Avfallshanteringen är inte avgifts-belagd. Symbolerna innebär, att du under inga förhållanden får kasta batterier i hushållssoporna och att du måste lämna dem till uppsamlingsställen för avfallshantering. **Emballage-material** avfallshanteras i enlighet med de lokala bestäm-melserna.

Tekniska ändringar

Bruksanvisningen ska användas för informationssökning. Dess innehåll är inte en del av avtalet. Alla angivna uppgif-ter är nominella värden. Beskriven utrustning och tillval kan skilja sig från land till land.

CE-märkning

CE Apparatuppfyller kraven i EU-direktiv: 1999/5/EG (radio- och teleterminalutrustning)

CE-märkningen på apparaten bekräftar konformiteten.

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH

Zum Kraftwerk 1

45527 Hattingen

